



Bedienungsanleitung

Pflege & Wartung

XYLOX[®]**X**



Inhalt

1 Bedienungsanleitung

2 Warnhinweise

3 Kennzeichnung



Bedienungsanleitung

Grundausrüstung: Grundkarton und Kreuze



Verbinder in Aufnahmen einlegen, Xylox-Elemente aufsetzen.

Beliebig kombinierbar.



Kreative Beispiele



Warnhinweise & Pflege

Die Kinder sollen von den Betreuer/ -innen auf folgende Punkte hingewiesen werden:

- 1.) Die Höhe der Bauwerke sollen 10 Reihen Steine nicht überschreiten (gem. Dekra Prüfung 23.7.2009)
- 2.) Das herunterfallende Module zu Verletzungen führen können.
- 3.) Die Steine vor Feuchtigkeit schützen, nur im Innenbereich verwenden, nicht für das Freie geeignet.

Holz ist ein Naturprodukt.

Durch den täglichen Gebrauch sind die Spielzeuge (Steine und Kreuze) von den Betreuern auf Beschädigungen, Absplitterungen, Ausfalläste bzw. Harzausfluss in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. auszusortieren.

CE Kennzeichnung



Hersteller: Krischer GmbH

56651 Oberzissen

Brohltalstraße 33

Tel.: 02636 808064

Mail: info@xylox.eu

Richtlinie / 378 / EG

EN 71-1: 2005 + A6: 2008

Spielzeug (Holz - Bausteine)

Für Kinder über 36 Monate

XYLOX® • Brohltalstraße 33 • 56651 Oberzissen

www.xylox.eu

XYLOX®

